

# GRANORTE VINÜÜLKORGI PAIGALDUSJUHEND

Enne ujuvate vinüülkorkpõrandate paigaldamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi.

## Aklimatiseerimine

Enne paigaldamist hoidke ujuvaid vinüülkorkpõrandaid avamata pakendis toatemperatuuril vähemalt 48 tundi. Avage pakendid alles vahetult enne paigaldamise alustamist.

Paigaldamiseks sobib normaalne toatemperatuur, mitte alla 16° C, ja suhteline õhuniiskus vahemikus 45...65%.

## Aluspõrand

Aluspõrand peab olema täiesti kuiv, tugev, ühtlane ja puhas (kontrollige värskelt paigaldatud tasanduskihi ja põrandakütte tasanduskihi niiskusesisaldust). Aluspõranda maksimaalne lubatud ebatasasus võib olla kuni 2 mm ühe meetri kohta. Esmalt paigaldage 0,2 mm paksune polüetüleenkile. Kile ülekate liitekohtades peab olema umbes 20 cm ja kile peab umbes 3 cm ulatuses ulatuma üles seintele. Seejärel kinnitage kile kleeplindiga. Kile kaitseb niiskuse eest ja aitab kaasa paneelide liikumisele sisekliima muutumisel.

Eemaldage põrandalt kõik pehmed vaibad. Põrandapaneelid võib paigaldada sellistele olemasolevatele põrandapindadele nagu puit, linoleum, vinüül jne. Vanad põrandapaneelid tuleb kinni naelutada ja kui põrand on ikka veel ebatasane, kasutage sobivat täitematerjali.

Kuna GFIX-elementidesse on müraisolatsioon juba sisse integreeritud, ei ole täiendavaid meetmeid vaja rakendada – see ei annaks mingeid tulemusi ja võib hoopis muuta aluspõranda liiga pehmeks.

## Paigaldamise planeerimine

Enne paigaldamise alustamist kontrollige paneelid üle. Kui leiate defektiga paneeli, siis ärge seda paigaldage.

Soovitame paneelid paigaldada ruumi suhtes pikisuunas või valguse langemise sihis.

Jätke seinte äärde ning torude ja ukseavade ümber umbes 10...15 mm laiune paisumisruum.

Paisumisruumi võib katta sobivate liistudega.

## Vajalikud tööriistad

Saag, pliats, mõõdulint, distantskiilud, sõrgkang, puitklots ja haamer.

## Paigaldamine

Esimene rida

Tänu patenteeritud liimivabale Uniclic-tappliitele on paigaldamine kiire ja lihtne. Alustage põranda paigaldamist ühest nurgast, liikudes paremalt vasakule. Asetage esimene paneel nii, et punniga serv jääb seina poole. Ärge unustage distantskiilusid (piisava paisumisruumi tagamiseks saagige maha nende paneelide pikkade külgede punnid, mis lähevad vastu seina). Suruge pöörates paneeli punn eelmise paneeli soonde 20...30-kraadise nurga all, kuni mõlema paneeli lühemad küljed lukustuvad kokku. Paigaldage nii esimese rea paar esimest paneeli. Kontrollige, et paneelid on üksteise suhtes korralikult joondatud. See on väga oluline järgmiste ridade paigaldamiseks.

Esimese rea viimane paneel tuleb kindlasti mõõtu lõigata. Tükk peab olema vähemalt 30 cm pikk. Seetõttu mõõtke enne põranda paigaldamist põranda laius ja vajadusel lõigake esimene paneel sobivasse mõõtu.

Ärge unustage paigaldada distantskiile korrapäraste vahede järel.

Järgmised read

Alustage teist rida eelmise rea viimasest paneelist järele jäänud tükiga, kui see on vähemalt 30 cm pikkune. Vastasel korral kasutage uut paneeli, mis tuleb keskelt pooleks saagida. Suruge pöörates paneeli punn eelmise rea paneeli soonde, kuni mõlemad paneelid lukustuvad kokku. Seejärel võtke uus paneel ja paigaldage see eelmise rea paneeli soonde, jättes paneeli ja eelmise paneeli lühema külje vahele umbes 1 cm ruumi. Seejärel vajutage paneelile kuni teise rea kahe esimese paneeli lühemad küljed lukustuvad. Paigaldage teise rea kolmas paneel. Paigaldage samade töövõtetega kõik read (ärge unustage paigaldada distantskiile). Viimase rea paneelid peaksid olema minimaalselt 10 cm laiused. Seetõttu mõõtke enne paigaldamise alustamist toa pikkus ja vajadusel kohandage esimese rea paneelide laiust.

Kui paneele on vaja ühendada horisontaalselt (ukseava, kütetoru), kasutage sõrgkangi ja haamrit. Pärast põranda paigaldamist võite sellele kohe astuda. Eemaldage kõik distantskiilud. Paigaldage põrandaliistud. Kinnitage põrandaliistud seina (mitte kunagi põranda!) külge.

## Põrandaküte

Ujuvaid vinüülkorkpõrandaid võib paigaldada ka põrandaküttega ruumidesse. Sel juhul on eriti oluline tähele panna, et põrand temperatuur ei tohi ületada 28° C. Ruumide kütmisel langeb suhteline õhuniiskus tihti alla 40% ja selle tulemusena võivad tekkida vahed. Õhu liigse kuivamise vältimiseks paigaldage niisutid.

### **Puhastamine**

Põrandat kuivpuhastamiseks sobib mopp, hari või tolmuimeja. Kuna tolm ja saast toimivad liivapaberina, tuleb need kohe eemaldada. Vajadusel (kui põrand on rohkem määrdunud) puhastage põrandat märjalt sobiva puhastusvahendiga.

### **Hooldamine**

Kaitsekihi värskendamiseks on põrandat vaja aeg-ajalt hooldada. Esmalt puhastage põrand ja seejärel kandke põrandale õhuke kiht soovitatud hooldustoodet.

Järgige täpselt ujuva vinüülkorkpõrandat hooldusjuhiseid.

KODUSTUDIO OÜ  
Peterburi tee 46, Tallinn  
Tel: 6139770  
[tallinn@kodustudio.ee](mailto:tallinn@kodustudio.ee)  
[www.kodustudio.ee](http://www.kodustudio.ee)