

Granorte ujuvate korkpõrandate paigaldusjuhend

Projekteerimine

Põrandakatte projekteerimisel tuleb esmalt läbi mõelda, missuguse klassi ujuv korkpõrand vastab põranda eeldatavale kasutamise intensiivsusele. Vastavuse määramiseks vt Euroopa Standardeid: *EN 685 Elastsed põrandakatted – Liigitus*; *EN 14085 Elastsed põrandakatted – Ujuva paigaldusega põrandapaneelide spetsifikatsioon*.

Üldist

GFIX on uudne süsteem ujuvate korkpõrandate paigaldamiseks ilma liimita. GFIX-süsteemis kasutatakse paneelide ühendamiseks geniaalset patenteeritud Uniclic® tappliite punni-soone tehnoloogiat. Võrreldes traditsiooniliste, liimitud ujuvpõrandate paigaldamisega võimaldab GFIX-süsteem töötada 50% kiiremini ning kuna paigaldamisel ei ole vaja kasutada liimi, siis on kogu tööprotsess lihtsam ja puhtam.

Niiskus

GFIX põhineb eeltöödeldud, veekindlal HDF-paneelil. Kuigi GFIX-süsteemi ujuv korkpõrand on veekindel, ei sobi see kasutamiseks niisketesse ega aurustesse ruumidesse. Ei sobi paigaldamiseks vannituppa, duširuumi, sauna ega teistesse kõrge niiskusetasemega ruumidesse.

Aklimatiseerimine

Enne paigaldamist hoidke ujuvaid korkpõrandaid avamata pakendis toatemperatuuril vähemalt 48 tundi. Avage pakendid alles vahetult enne paigaldamise alustamist.

Aluspõrand

Aluspõrand peab olema täiesti kuiv, tugev, ühtlane ja puhas. Aluspõranda maksimaalne lubatud ebatasasus võib olla kuni 2 mm ühe meetri kohta. Betoonist aluspinnale ja keraamilistele kahhelkividele, samuti aluspõrandatele, kus niiskusesisaldus võib tõusta, tuleb esmalt paigaldada 0,2 mm paksune polüetüleenkile. Kile ülekate liitekohtades peab olema umbes 20 cm ja kile peab umbes 3 cm ulatuses ulatuma üles seintele. Seejärel kinnitage kile kleeplindiga.

Eemaldage põrandalt kõik pehmed vaibad. Põrandapaneelid võib paigaldada sellistele olemasolevatele põrandapindadele nagu puit, linoleum, vinüül jne.

Paigaldamise planeerimine

Enne paigaldamise alustamist kontrollige paneelid üle. Defekti märkamisel esitage kohe kaebus tarnijale ja ärge seda paneeli paigaldage!

Kork on looduslik toode. Värv- ja struktuurierinevused on loomulikud ning annavad korgile iseloomuliku välisilme. Kõige meeldivama värvivarjundi saate siis, kui paigaldate paneelid läbisegi.

Võimaluse korral paigaldage ühe ja sama partii paneelid ühte kohta.

Soovitame paneelid paigaldada ruumi suhtes pikisuunas või valguse langemise sihis.

Ärge kasutage tundlikke mustreid, sest sellisel puhul on oht, et paneelid võivad kõrgete temperatuuride või intensiivse päikesevalguse mõjul pleekida.

Granorte ujuvate korkpõrandate paigaldusjuhend

Uue põranda paigaldamisel vana puitpõranda peale paigaldage uus vanaga risti. Esmalt mõõtke ruum üle. Kui viimase rea laius on alla 5 cm, saagige esimene ja viimane paneel võrdse pikkusega.

Jätke seinte äärde ning torude ja ukseavade ümber umbes 10 mm laiune paisumisruum. Paisumisruum tuleb jätta ka ruumides pindalaga üle 100 m², mille pikkus või laius on üle 10 m.

Vajalikud tööriistad ja tarvikud

- Niiskustõkkeks 0,2 mm paksune polüetüleenkile (vajadusel)
- Kleeplint
- Distantskiilud
- Haamer
- Eenduva servaga sõrgkang või muukraud (haamriga pealekoputamiseks)
- Puitklots
- Pliiats
- Mõõdulint
- Saag
- Tolmumask
- Kaitseprillid

Paigaldamine

Paigaldamiseks sobib normaalne toatemperatuur (18 °C) ja suhteline õhuniiskus vahemikus 50...60%.

Paneeli saagimisel käsisaega peab paneeli dekoratiivne pool jääma ülespoole. Elektrisae kasutamisel peab aga dekoratiivne pool jääma allapoole!

GFIX-süsteemi paneelide ühendamiseks on 2 erinevat meetodit: paneelide ühendamiseks suruge pöörates kas punn soone sisse või soon punni peale. Lihtsam on kindlasti suruda punn soonde. Asetage paigaldatav paneel juba paigaldatud paneeli suhtes 20...30-kraadise nurga alla. Liigutage paigaldatavat paneeli veidi üles ja alla, rakendades samal ajal ettepoole suunatud survet. Paneelid lukustuvad kokku.

Kui paneele ei ole võimalik pööramisega kokku ühendada, võib neid paigaldada ka tasapinnaliselt. TÄHTIS! Selleks on vaja haamrit ja spetsiaalset puitklotsi. Ärge kasutage suvalisi klotse, kuna vastasel juhul võite kahjustada paneele.

Alustage paigaldamist põranda ühest nurgast või keskelt. Samas võite paigaldada ka vasakult paremale või paremalt vasakule.

Viige mõned paneelid sellesse toanurka, kust kavatsete alustada paigaldamist. Ärge pange neid esialgu seinale liiga lähedale. Teil peab jääma vaba ruumi, et pääseda takistusteta seinale ja paneelide vahele. Piisava paisumisvahe tagamiseks saagige maha nende paneelide pikkade külgede punnid, mis lähevad vastu seinale.

Nüüd võite alustada paigaldamist. Suruge pöörates paneeli punn eelmise paneeli soonde, kuni mõlema paneeli lühemad küljed lukustuvad kokku. Paigaldage nii esimese rea paar esimest paneeli. Kontrollige, et paneelid on üksteise suhtes korralikult joondatud. See on väga oluline järgmiste ridade paigaldamiseks.

Granorte ujuvate korkpõrandate paigaldusjuhend

Alustage teist rida eelmise rea viimasest paneelist järele jäänud tükiga, kui see on vähemalt 30 cm pikkune. Vastasel korral kasutage uut paneeli, mis tuleb keskelt pooleks saagida.

Suruge pöörates paneeli punn eelmise rea paneeli soonde, kuni mõlemad paneelid lukustuvad kokku. Seejärel võtke uus paneel ja paigaldage see eelmise rea paneeli soonde, jättes paneeli ja eelmise paneeli lühema külje vahele umbes 1 cm ruumi. Seejärel vajutage paneelile kuni teise rea kahe esimese paneeli lühemad küljed lukustuvad. Paigaldage teise rea kolmas paneel. Pärast paari esimese paneeli ühendamist olete omandanud vajalikud töövõtted ja paigaldage samal moel kahe esimese rea kõik ülejäänud paneelid. Nüüd suruge kõik kokkupandud paneelid vastu seina ja täitke paisumisruum (u 1 cm). Selleks, et paigaldatud paneelid jääksid ühtse tervikuna, kasutage distantskiile.

Alates kolmandast reast paigaldage iga rida lõpuni. Lukustage iga kord algul paneelide pikemad küljed ja seejärel lühemad küljed. Eelmise rea viimasest paneelist järelejäänud tüki võite paigaldada järgmise rea esimeseks tükiks. Nii on iga paneel maksimaalselt ära kasutatud. Äsja tehtud ühenduste stabiliseerimiseks pange ühendustele alati raskus (paneelipakk).

Viimistlemine

Pärast põranda paigaldamist võite sellele kohe astuda ja alustada viimistlemist. See on GFIX-süsteemi üks kõige suurematest eelistest. Eemaldage kõik distantskiilud. Paigaldage põrandaliistud. Kinnitage põrandaliistud seina (mitte kunagi põranda!) külge.

Sisetingimused

Ujuvaid korkpõrandaid võib paigaldada ka põrandaküttega ruumidesse. Sellisel juhul tuleb järgida spetsiaalseid paigaldusjuhiseid. Eriti oluline on tähele panna, et põranda temperatuur ei tohi ületada 28° C. Küttehooajal võivad põrandasse tekkida vahed. Ideaalseks sisetingimuseks loetakse suhtelist õhuniiskust vahemikus 40...60% ja seda mitte ainult tervise ja heaolu, vaid ka korkpõranda seisukohast. Ruumide kütmisel talveperioodil langeb niiskusetase sageli alla nimetatud vahemiku. Selle tulemusena võivad tekkida vahed. Õhu liigse kuivamise vältimiseks paigaldage niisutid ja paigutage interjööri toataimed.

Lakkimine

GFIX-süsteemi eellakitud ujuvad korkpõrandad on tehases kaetud UV-laki kolme kihiga. Seda lakki, mis on spetsiaalselt välja töötatud korkpõrandate kaitsmiseks, iseloomustavad hea elastsus, suur kulumiskindlus ja väga hea vastupidavus tavalistele ja keemilistele lahustitele ning pesuainetele.

Põrandad, mille puhul võib eeldada intensiivset kasutamist, võib pärast paigaldamist katta veel ühe lakikihiga. Sel juhul kasutage spetsiaalset korgilakki (nt „WBDuoFinish“). Järgige täpselt lakkimisjuhiseid. Puhastage põrand põhjalikult, lihvide ja puhastage tolmuimejaga. Sõltuvalt kasutamise intensiivsusest katke põrand ühe või kahe lakikihiga.

Granorte ujuvate korkpõrandate paigaldusjuhend

Hooldamine

Kohe pärast uue põranda paigaldamist võite põrandat töödelda üldotstarbelise põrandakaitsevahendiga (nt „*TopCarePlus*“). Põranda pika kasutusea tagamiseks soovime põrandat töödelda regulaarselt kord aastas.

Üldjuhul piisab täiesti korkpõranda kuivpuhastamisest mopi, pehme harja või tolmuimejaga. Kui põrandat kasutatakse intensiivselt, kasutage aeg-ajalt spetsiaalset puhastus- ja hooldusvahendit (nt „*FXCleaner*“).

Saasta ja raskestieemaldatava mustuse eemaldamiseks kasutage üldotstarbelist puhastusvahendit (nt „*HDRemover*“). Pärast igat puhastamist tuleks põrandat töödelda spetsiaalse hooldusvahendiga.

Kaitsmine

Hoidke korkpõrand puhas. Vältige märgpuhastust. Võimalik üleliigne vesi tuleb kohe eemaldada.

Kriimustuste vältimiseks peavad mööbliesemete jalad olema kaetud kaitsepadjakestega. Pange esiuukse sissepoole uksematt, mis aitab vähendada tuppa sattuvat mustust ja liiva. Toolirattad peavad olema W-tüüpi (pehmed). Lisakaitseks võib ratastega toolide all kasutada polükarbonaadist matte.

Vältige korkpõrandal teravaid ja teravaotsalisi objekte, millele langeb raskus, nagu nt kõrged kontsad.

Renoveerimine

Sõltuvalt kasutamise intensiivsusest vajavad kõik lakitud põrandad renoveerimist.

Põranda renoveerimisel lihvide vana lakk hoolikalt maha, eemaldage vaha, hooldustoodete jäägid, saast jne. Eemaldage tolmuimejaga ja katke põrand kahe lakikihi (nt „*WBCorkFinish*“ või „*WBDuoFinish*“).

KÄESOLEV DOKUMENT ON MÕELDUD AINULT ETTEVÕTTESISESEKS KASUTAMISEKS. Selles dokumendis sisalduv info kajastab GRANORTE hetke seisukohti antul teemal trükkimineku seisuga. Kuna GRANORTE peab vastama turutingimuste muutustele, ei ole see dokument tõlgendatav GRANORTE kohustusena. SELLES DOKUMENDIS SISLADUV INFO ON ANTUD „ON NAGU ON“, ILMA MINGISUGUSTE SELGESÕNALISTE VÕI KAUDSETE GARANTIIDETA. Kasutaja võtab endale kogu riski selle dokumendi täpsuse ja kasutamise eest.